

SD 卡软件升级说明

- 升级 PLC 固件

(1)准备 microSD 卡一张（16G 以下）【建议同时购买 SD 卡以及读卡器】

如下图：



(2)PLC 电源端子接好线（注意电源正负极性）。

如下图：



(3)把从厂家获取需要升级的内核文件（rtthread.bin）存放到 microSD 根目录中。

(4)CPU 模块断电状态下，插入 SD 卡，拨码开关调至 S 状态，如下图：



(5)将 PLC 上电后，R、A、F 指示灯依次闪烁；升级完毕后，P 灯常亮，R 灯闪烁。

(6)升级成功后，断电，将 SD 卡取出，将拨码开关调至 R 状态，给 PLC 上电，CPU 正常运行（P 灯常亮、R 灯闪烁、A 灯常亮）。