







说明：配手持单元焊虚线内线

系统修改参数

- 1: 163=11
- 2: 164=10
- 3: 165=0
- 4: 167=09
- 5: 168=21
- 6: 169=32
- 7: 007#HDSTL=1

# KT206 配手持参考连接定义

南京开通自动化技术有限公司

2012. 3. 09